

Zawory bezpieczeństwa SFA 10 i zawory przełączające DSV 10 firmy Danfoss

Bezpieczna opcja dla instalacji chłodniczych w detalicznym handlu spożywczym oraz w przemyśle

Danfoss poszerza asortyment wysoce niezawodnych zaworów bezpieczeństwa, zaprojektowanych zgodnie z branżowymi normami i odpowiednich do pracy w układach z CO₂, w instalacjach amoniakalnych o małym napięciu oraz w urządzeniach z czynnikami H(C)FC.



Przedstawiamy poszerzoną paletę **wysoce niezawodnych zaworów bezpieczeństwa**

Zawory bezpieczeństwa **SFA 10 i SFA 10H:**

- ✓ Łatwe instalowanie
- ✓ Doskonałe zamknięcie po zadziałaniu
- ✓ Stabilna nastawa
- ✓ Bezproblemowe serwisowanie



	SFA 10	SFA 10H
Czynniki chłodnicze	R744, R717, HFC	R744
Ciśnienie nominalne	10-27 bar	28-65 bar
Zakres temperatury	-50°C do +100°C	
Gwint	Wlot: NPT lub G1/2" Wylot: NPT lub G3/4"	
Efektywny przekrój wypływu	30,9 mm ²	

Zawory przełączające **DSV 10:**

- ✓ Wskaźnik pozycji – mniejsze ryzyko pomyłki w trakcie serwisowania
- ✓ Łatwe instalowanie – reduktor ułatwiający pozycjonowanie
- ✓ Dostępne zaślepki – do prób szczelności układu



Czynniki chłodnicze	R717, R744, HFC, HCFC
Ciśnienie nominalne	65 bar
Zakres temperatury	-50°C do +100°C
Przyląca	Wlot: gwint NPT lub G3/4"
Współczynnik Kv / Cv	Kv = 5,5 m ³ /h Cv = 6,4 USgal/min

Numery katalogowe modeli z gwintem G

Numer	Opis
148F42(10-65)	SFA 10(H) T 2(10-65)
148F43(10-65)	SFA 10(H) T 3(10-65) z certyfikatem TÜV
148F3054	Zawór przełączający DSV 10 G

Numery katalogowe modeli z gwintem NPT

Numer	Opis
148F52(xx)*	SFA 10(H) NPT 2(XX)* Wybrane nastawy ciśnienia
148F3055	Zawór przełączający DSV 10 NPT
148F63(xx)*	Zestaw SFA 10(H)/DSV 10 NPT 2(xx)* Wybrane nastawy ciśnienia

(xx)* Dostępne nastawy ciśnienia: 13,16,17,18,20,21,22,24,25,28,32,35,38,40,50,52,60,65 bar

Części zamienne

Numer	Opis
Gwint G	
148F3068	Zestaw inspekcyjny SFA 10(H)/DSV 10 (Tylko gwint G)
Gwint dowolny	
148F3069	Zestaw naprawczy dla SFA 10 10 – 27 bar
148F3070	Zestaw naprawczy dla SFA 10H 28 – 65 bar

Akcesoria

Numer	Opis
Gwint G	
148F3063	Kołpak i uszczelka aluminiowa do prób dla DSV 10 (2 szt.)
148F3064	Smar zapobiegający przywieraniu dla DSV/SFA/SFV (10 szt.)
148F3067	Zestaw złączy i uszczelce dla DSV 10/SFA 10(H)
148F3075	Wlotowe złącze z gwintem G do spawania DN15 dla SFA 10(H)
Gwint NPT	
148F3072	Złącze do prób dla DSV 10 1/2" NPT (2 szt.)
148F3076	Wlotowe złącze z gwintem NPT do spawania DN15 dla SFA 10(H) (do instalowania w układzie)

Danfoss Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Chrzanowskiej 5, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000018540, NIP: 586-000-58-44, REGON: 190209149, Kapitał Zakładowy 31 922 100 zł. www.danfoss.pl, tel.: + 48 22 104 00 00, e-mail: bok@danfoss.com

Firma Danfoss nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w katalogach, broszurach czy innych drukowanych materiałach. Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w swoich wyrobach bez powiadamiania. Dotyczy to także produktów już zamówionych pod warunkiem, że modyfikacje te nie pociągają za sobą zmian w już uzgodnionych warunkach zamówienia. Wszystkie znaki handlowe użyte w tym materiale stanowią własność odpowiednich przedsiębiorstw. Marka Danfoss i logotyp Danfoss są znakami handlowymi Danfoss A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone.